ご注意:

本書は取り扱い説明書から注意文など、製品の操作方法について直接関係のない部分や余白などを削除、修正したものです。操作方法が分からなくなったが説明書が手許にないとか、製品に興味があるが操作方法はどのようになっているのか先に知りたい、といった場合にお使い頂く事を念頭に編集しており、正しくお使い頂くためには必ず製品に同梱されている説明書をお読み下さい。又、本書が完全な説明書では無いことに対するクレームは一切お受け致しませんので、予め御理解ください。

尚、正式な説明書は無線機販売店でご購入いただけます。詳しくは下記の弊社ウエブサイトをご参照ください。

http://www.alinco.co.jp/denshi/14.html

PJUインコ株式会社 電子事業部

京営業所 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋ブラザビル14階 ☎ 03-3278-5888 阪営業所 〒530-0004 大阪市北区堂島浜1丁目2番6号新ダイビル9階 ☎ 06-4797-2135 岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1丁目3番6号第3博多僧成ビル7階 ☎ 092-473-8034

お買い上げの販売店または、フリーダイアル 00120-464-007

全国どこからでも無料で、サービス窓口につながります。受付時間/10:00~17:00月曜~金曜(祝祭日は除きます)


'ALINCO **=**

特定小電力ハンディトランシーバー (総務省技術基準適合品)

DJ-P21

取扱説明書

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の機能を充分に発揮させ、効果的にご使用いただくため、この取扱説明書をご使用前に最後までお読み下さい。また、この取扱説明書は大切に保管して下さい。ご使用中の不明な点や不具合が生じた時、お役に立ちます。



□ アルインコ株式会社

使用前のご注意

●ご使用環境

高温、多湿、直射日光の 当たるところ、ほこりの 多い場所は避けてお使い ください。



●分解しないで

改造、変更は禁止されて います。分解したり内部 を開けることは絶対にし ないでください。



●ご使用禁止場所

本機は総務省技術基準適 合品ですが、使用場所に よっては思わぬ電波障害 を引き起こすことがあり ます。次のような場所で は使用しないでください。 航空機内、空港敷地内、 新幹線車両内など。また 日本国内でのみ使用して ください。



●交信距離

交信のできる距離は周囲 の状況によって大きく異 なります。

※ショートタイプアンテ ナでは、約3割ほど短 くなります。

●障害物

本機に採用されている電 波は直進性が高いため、 間にビルや橋脚、又は山 や丘陵等の障害物がある と交信できる距離が短く なります。



防水設計ではありません ので、図のようなご使用 は避けてください。なお、 水、雪等が付いた時はす ぐにふき取ってください。



大体の目安

(見通しの良い所)

海 上 : 3km

ゲレンデ:2km

郊 外 : 1~2km 市街地 : 100~200m



機能と特長

- ●単信通話用20CH、レビーターアクセス用 27CHを搭載
- ●業界初! DIY (Design It Yourself) コンセプト 自分でデザインしたフェイスシートで、オリ ジナルトランシーバーに変身します。
- ●単三乾電池 2本仕様のシンプル& コンバクト ボディ 名刺サイズ (90mm×55mm) に匹敵する コンパクトサイズです。
- ●用途に応じて2タイプのアンテナを用意 電波の飛びを重視したロングタイプと、携帯 性を重視したショートタイプのアンテナを 使っています。 ※アンテナは取り外せません。
- ●9種類のトーン出力機能 ※トーンスケルチ「グループトーク]機能で はありません。
- ●新開発のコードスケルチ機能

- ●個別呼び出し機能 無線インターホンのような使い方が可能です。
- ●レピーターアクセス機能
- ●セキュリティ機能 簡易警報機として活用できます。
- ●緊急通報機能
- ●ケアモニター機能 乳幼児や病人の監視に活用できます。
- ●送信禁止機能 受令専用機として使用できます。
- ●蚊除け音発生機能
- ●本体にトリクル充電回路内蔵 外部電源端子付きです。


付属品と取り付け方

付属品

開封しましたら、付属品をご 確認ください。

- □ ベルトクリップ
- □ ハンドストラップ
- □ ストラップチェーン
- □ セキュリティケーブル
- □ フェイスシート一式
- □ 取扱説明書
- □ 保証書

ベルトクリップの取り付け




ベルトクリップを付属のネジで本機に取り付けます。




ハンドストラップを、ベルト クリップと本機の溝の間に取 り付けます。

ストラップチェーンの取り付け



ストラップチェーンを付属のネジで本機に取り 付けます。



ストラップチェーンの穴にハンドストラップを取り付けます。

ます使ってみましょう

電池の入れ方

本機を初めてお使いになる前に、電池を入れてください。




①ロックを外します。 ②カバーを開けます。



ケース内の+・-の印と合わ せて、新しい単三型乾電池を





 ①ツメを合わせます。 ②カバーを閉めます。 ③ロックをかけます。

→きちんと閉まったことを 確認してください。

もっとも基本的な使い方 まず使ってみましょう

本機の最も基本的な使い方を説明します。



基本的な性能

電池について

本機で使用する電池の使用時間、および残量表示について説明します。

使用時間のめやす

[送信1:受信1:待ち受け8] の時間の割合で動作を繰り返した場合のめやすです。


マンガン乾電池 超速	約35時間
アルカリ乾電池	約70時間
ニッケル水素充電池 2000mAhタイプ	約50時間




- 使用環境、周囲温度によって若干変化します。
- ・ 電池は同じ種類の新しいものをご使用く ださい。
- ・大容量のアルカリ乾電池のご使用をお奨 めします。

電池容量表示

電池の残容量は10秒に1度ディスプレイに3段階で表示されます。セットモードの設定で電池容量表示を0FFにすることもできます。(1637 P62)





電池の交換時期が近づいています。

基本的な性能

各部の名前とはたらき

本機の各部の名前とはたらきを説明します。




ダイヤル、 【音量/セットモード】 キー

ダイヤルを回してチャンネル の変更など各種設定を行います。 ダイヤルを押すと音量調整、 F点灯状態で押すとセットモ ードの項目を選択できます。

DC-IN

外部電源接続端子です。 オプションのシガーライター ケーブル(EDH-18)を接続すると、車中で使用できます。ニッケル水素充電池、ニッカド充電池を装着しトリクル充電できます。

外部電源のブラグの抜注意 き差しは、本機の電源 をOFFにしてから行ってください。



イヤホン端子(Φ3.5)

イヤホンや外部スピーカを 接続する端子です。

マイク端子(Φ2.5)

外部マイクを接続する端子 です。

キーボード

[N-ン]キー/[1]ギー

トーン (9種類のグループコード) 送出のON/OFF設定をします。Fキーを押した後、トーンキーを押します。

他のトーンスケルチ付きトランシーバーとの通信やレビーターにアクセスする時に使用します。

パーソナルモードではメモリー番号(1)として使用します。

[コード]キー/[2]キー

コードスケルチ機能のON/OFF設定をします。Fキーを押した後、コードキーを押します。

パーソナルモードではメモリー番号(2)として使用します。

[モニタニ]キー/[3]キー

受信中相手の声が途切れる時に使用します。 モニターキーを押している間はスピーカから音が聞こえます。 バーソナルモードではメモリー番号(3)として使用します。

【F】キー(ファンクションキー)/【ロック】キー

トーン設定、コード設定、セットモードの開始に使用します。 約1秒間押し続けるとキーロックができます。 再度押し続けるとキーロックが解除されます。



本機にはトーンスケル デ機能はありません。 ・コードスケルチ機能は

原理上、受信電波が弱い状況では正常に動作しないことがあります。

各部の名前とはたらき

ディスプレイ


ポインタ

送信中に点灯します。電波受信中に も点灯します。

数字表示と同時に点灯し、各種状態 を表します。

数字表示器

チャンネルや音量、各種設定状態を 数字やアルファベットにより表します。 また、電池の残量を10秒に1度、3 本のバーでお知らせします。 (**G** P12)



基本的な性能

ディスプレイのチャンネル表示

チャンネルを変更するには、ダイヤルを回します。ダイヤルを回した後、5秒間チャンネル番号を表示 します。(電池使用時)

従来の特定小電力トランシーバーと周波数の互換性はありますが、本機特有のチャンネル番号表示とな りますので以下の表を参考にお使いください。

トランシーバーモードなどの単信道話時 単信チャンネル: レジャー9CH+ビジネス11CH

	チャンネル番号	チャンネル番号 だい
	従来機でのチャンネル表示	本機でのチャンネル表示
レジャータイプ	1	1
9チャンネル	\$	\$
9テャンネル	9	9
	1	ポインタ+ 1
バンシュ コ カ ノー	\$	\$.
ビジネスタイプ	9	ポインタ+9 (ポインタ点灯)
11チャンネル	10	ポインタ+0
	11	ポインタ+11

点灯

· ディスプレイの「ポインタ」と「1」 ▎ が同時に点灯すると、ビジネス 1チャンネルを意味します。

レピーターモードの半複信通話時

半複信チャンネル: レジャー9CH+ビジネス18CH

	*** 「デャンネル番号 ************************************	チャンネル番号 本機でのチャンネル表示。
1.57. 4.7	10	0
レジャータイプ	}	\$
	18 12	8 ポインタ+2
	\ \	ハインタチ2
ビジネスタイプ	19	ボインタ+9
18チャンネル	20	元2岁+0
	} 29	、 (本名) 点滅) ボインタ+9

点灯 ディスプレイのポインタと「2」が 同時点灯すると、ビジネス12チャ

ンネルを意味します。・




ディスプレイのポインタが点滅しな がら「9」が点灯すると、ビジネス 29チャンネルを意味します。

基本的な性能

音量の調整

本機の音量調整方法を説明します。



①ダイヤルを押します。

→「v」→「o」→「L」→「音量値」が表示 されます。

初期状態は音量値「15」です。 与



②ダイヤルを回して音量値を調整します。

- →表示中にダイヤルを回すと、音量が増減で きます。音量値は30段階(0~29)で増 減できます。
- ③希望の音量値を選択したら、PTTキーを押し ます。
 - →通常の受信待ち受け状態に戻ります。

音量表示

段階	O~9	10~19	20-29
		ポインタ+0	ポインタ+0
□表示	0~9	\$	5
		ポインタ+9 (ポインタ点灯)	ポインタ+9
		(ポインタ点灯)	(元至20点液)

点灯

●表示例







音量值29


基本的な性能


電源ON時/送受信中の表示

本機には5つの通信モードがあります。(ISP P24) 電源ON時および送受信中の、ディスプレイの表示について説明します。

電源ON時

電源ON時、「モード状態を1秒間点灯」→「チャンネル番号を1秒間点灯」→「消灯」します。 工場出荷状態はトランシーバーモードです。





送信中はポインタが点灯します。受信中もポインタが点灯します。

電池使用時は、送信から受信に戻った際にチャンネル番号を2秒間表示します。 外部電源使用時、受信待ち受け中はチャンネル番号を表示します。(パーソナルモード以外)




基本的な性能

特定小電力の交信制限について

特定小電力トランシーバーの交信に関する制限事項を説明します。


3分制限(3分以上は連続で送信できません)



送信、受信合わせて3分以内です。 10秒前に警告音が鳴り、3分になると自動的に 送信は停止します。



キャリアセンス(受信中は送信できません)



一定の強さの電波を受信している時はPTTキー を押しても送信できません。

受信中にPTTキーを押すとアラーム音が鳴り送信できないことを知らせます。

◆歌・ピープ音をOFFに設定している場合。キャ 注意をリアセンスが働き送信できない時でもア ・シーム音は鳴りません。シェア5月) 付属のフェイスシートや、お客様がデザインしたシートと交換する方法を説明します。



①ロックを外します。 ②カバーを開けます。



①クリアパネルのツメを押し 込みます。

→クリアパネルが浮き上が ります。

②浮き上がったクリアバネル を本体から取り外します。



クリアパネルの下に挟まって いるシートを取り出します。



付属のフェイスシートや、お 客様がご用意した新しい シートを取り付けます。



①上部にツメを挿し込みます。 ②下部のツメを内側に寄せな がら、矢印の方向へ差し込 みます。

写真やイラストを使うと、よ り個性的なトランシーバーに 変身させることができます。



22

各モードの概要


各モードの概要

トランシーバーモード (tモード© P28)

使用チャンネル

単信レジャー : 1~9CH 単信ビジネス : 1~11CH

もっとも基本的な単信通話モードです。工場出荷 状態で電源を入れると、このモードになります。 送信時にPTTキーを押して通話します。通話可 能エリア内であれば、同じチャンネルの人は全 **貴交信できます。**




周波数構成が同じである他の特定小電力 トランシーバーとも交信できます。

パーソナルモード (Pモード© P30)

使用チャンネル

単信レジャー : 1~9CH 単信ビジネス : 1~11CH

お互いに登録した相手だけを個別に呼び出する とができます。ご家庭でインターホンのような 使い方もできます(通信方式は単信)。 本機を含めて4台までを1つのグループとして横 成できます。




レピーターモード (rモード @ P38)

使用チャンネル

半複信レジャー : 10~18CH 半複信ビジネス : 12~29CH

半複儒方式のレピーター(中継器)にアクセス できるモードです。レピーター(中継器)を使 うことによって、単信通話では電波が届かない 相手と交信することができます。

周波数構成が同じ他の特定小電力トランシー バーともレピーター(中継器)を介し交信でき ます。




セキュリティモード (Sモード 157 P40)

使用チャンネル


単信レジャー : 1~9CH 単信ビジネス : 1~11CH

本機を簡易的な警報装置として利用するモードで す。付属のセキュリティケーブルが引き抜かれた り、切断されると、それを親機に知らせます。






本機2台を使って、親機から子機の送信をコン トロールできます。乳幼児や病人の監視などに 活用できます。



モードの切り替え方法

工場出荷状態で電源を入れると、もっとも基本的なトランシーバーモード(tモード)となります。



電源スイッチを入れます。


→トランシーバーモード(t)で電源が入り ます。




- ①電源をOFFにします。
- ②ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にする操作を繰り返します。
 - →パーソナルモード (P) →レピーターモー ド (r) →セキュリティモード (S) →ケア モニターモード·(C) →トランシーバー $E - F(t) \rightarrow R - Y + W + F$ (P)・・・の順にモードが切り替わります。

トランシーバーモードの通信方法


もっとも基本的な単信通話モードです。



電源スイッチを上方向へスライドさせます。 →モード表示 [t] →チャンネル表示 [1] と表示した後、消灯します。(電池使用時)



ダイヤルを回してチャンネルを合わせます。



- ①ダイヤルを1回押します。
- ②ダイヤルを回して音量値を調整します。
- ③希望の音量値になったところで、PTTキーを 押します。
 - →音量値の表示が消えます。



①信号を受信すると、スピーカから相手の声が 聞こえます。

→ディスプレイのポインタが点灯します。

②送信時は、信号を受信していないことを確認 してから、PTTキーを押したまま、話します。



マイクに向けて話すときは、マイクと口元 を約5cm離してください。

→ディスプレイのポインタが点灯します。


③PTTキーを離すと、「ピッ」と音が鳴った後、 受信待ち受け状態に切り替わります。


28

29

パーソナルモードの通信方法


4台までのDJ-P21で1つのグループを構成して、個別に呼び出しができるモードです。ご家庭でワイヤレスインターホンの様に使用できます。






各キーの使い方

バーソナルモードでは、各キーの使い方が他のモードと異なります。パーソナルモードでご使用になる場合は、下図を参照してください。



フェイスシートの活用

フェイスシートをお客様で作成して、①②③番 号の代わりに名前などを入れることができます。 (car P22)



操作の流れ

パーソナルモードをお使いになるには、次の流 れで操作してください。

使用前の準備(© P33)



ID番号の登録(☞ P34)


3台によるID番号の登録(☞ P36)



個別呼出しを行う(P35)

3台による個別呼び出し (☞ P37)

使用前の準備



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「P」と表示さ れるまで、①の操作を繰り返します。
 - → 「P」と表示されたら、パーソナルモード に切り替わります。




パーソナルモードに切り替えて電源をOFF にすると、次に電源をONにしたときも、 パーソナルモードで立ち上がります。




パーソナルモードで、お使いになる全てのセッ トのチャンネルを合わせます。

口番号の登録

本機には1台ずつ製造番号と同じ番号がIDとして記録されていま す。パーソナルモードでは、グループとなる相手機のID番号を、 [1] [2] [3] キーのいずれかへ登録します。ID番号は3台分まで 登録できます。ここではお互い [1] キーに登録します。





登録内容を変更するには、一度消去してから再登録してくださ い。(mgr P61)




PTTキーを押します。





ディスプレイに相手のID番 号が順番に事ニー











個別呼び出しを行う

前ベージのとおりに、2台がお互いのID番号を登録した場合は、次のようにお互いを呼び出します。



●呼び出し

፟፟፟፟ が登録されているキー (ここでは[1]キー)を押します。 → 🥯 からは呼び出し音が鳴

ります。

●会話

₩ が登録されているキー (ここでは[1]キー)を押し続け、 「ピピ」音の後に話します。

→ 😚 からは「ビビ」音の後 に音声が聞こえます。



①呼んできた 🗐 が登録され ているキー (ここでは[1]) がディスプレイに点滅し、 誰からの呼び出しであるか を表示します。

- ② 🕅 を登録しているキー (ここでは[1] キー)を押 しながら話します。
- → (物) へ応答しました。



🚱 🚭 がお互いに登録して いるキー(ここでは[1] キー)を押しながら会話します。



ないと、次の呼び出し 音や「ビビ」音は鳴り ません。




PTTキーを押すと、グループ の全員を呼び出せます。

●全員と会話をする

PTTキーを押し続けて「ピビ」 音が鳴ると、全員と会話でき ます。

3台による個別呼出し


本機3台でパーソナルモードを利用する場合、次のようにお互い の口番号を登録します。





- - ・呼び出すには、それぞれのキーを押します。相手機からは呼 び出し春が鳴ります。
 - ・会話するには、それぞれのキーを押し続け、「ピピ」音の後に 話します。相手機からは「ピピ」音の後に音声が聞こえます。


3台によるID番号の登録

本機3台でパーソナルモードを利用する場合、次のようにお互いの旧番号を登録します。










36

レピーターモードの通信方法


通常の交信では電波が届かない場所にいる相手と、レピーター(中継器)を介して交信するモードです。 中継器として弊社製DJ-P10R、DJ-R20Dなどが別途必要です。



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「r」と表示さ れるまで、①の操作を繰り返します。
 - → [r] と表示されたら、レピーターモードに 切り替わります。




にすると、次に電源をONにしたときも、 レピーターモードで立ち上がります。



- ①ダイヤルを回して、使用するレビーターと チャンネルを合わせます。
- ②レピーターにトーン設定されている場合、本 機のトーン出力設定をONにしてください。 (mg P46)

☆☆ お使いになるレピーター(中継器)の設定・



①PTTキーを押し続けます。

→レピーターへのアクセスが成功すれば、約 1秒後に「ピピ」という音が聞こえます。

②そのままマイクに向かって話します。

→後は通常の交信と同様の操作です。



レピーターへのアクセスが失敗した場合、「プブ プ・・・」と音が出ます。一度PTTキーを離し、 ド 再度押し続けてください。

レビーターとの距離が遠く通話エリアにない場 合も、「プププ・・・」という音が聞こえます。 この場合、レピーターを使用することはできま せん。


5つの通信モード

セキュリティモードの通信方法

本機を2台使って、簡易的な警報装置として利用するモードです。

↑ おくまでも簡易的な警報機能とお考えください。


さい。 本機の誤動作、不具合により万が一損害が 生じましても、当社は一切その責任を負い かねますので、あらかじめご了承ください。



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「S」と表示されるまで、①の操作を繰り返します。
 - → 「S」と表示されたら、セキュリティモー ドに切り替わります。




セキュリティモードに切り替えて電源を OFFにすると、次に電源をONにしたとき も、セキュリティモードで立ち上がります。



親機と子機のチャンネルを合わせます。



コードスケルチ機能をONに設定すること もできます (mar P48)。その場合コード 番号も同じに合わせます。(A~F)




セキュリティモードの通信方法


①子機(警報送信機)のイヤホン端子にセキュ リティケーブルを差し込みます。

②PTTキーを押します。


→LEDディスプレイに $\lceil S \rfloor$ → $\lceil C \rfloor$ → $\lceil r \rfloor$ → $\lceil t \rfloor$ と表示され、警報送信機としてセットされます。



- ①セキュリティケーブルを抜いたり、切断した りすると、警報送信が始まります。
 - →親機は子機からの電波を受け、アラーム音が鳴ります。子機に異常があったことを知らせます。



親機の子機ともに音量をOにしているとアラーム音は聞こえません。




- **⑤** 警報送信を止める/通話
- ①警報送信を始めた子機は「5秒間アラーム音 送信」→「5秒間音声送信」→「5秒受信」の 間欠動作を繰り返します。
- ②子機の「5秒受信」中に、親機のPTTキーを 押します。
 - →親機からの電波を受信して、子機の警報送 信が止まります。子機の警報送信が止まっ た後、親機と子機の間で通話できます。
- ③通話するには、PTTキーを押して通話します。

5つの通信モード

ケアモニターモードの通信方法


本機2台を使って、親機から子機の送信をコントロールできます。乳幼児や病人の監視などに活用できます。



- ①ダイヤルを押しながら、電源スイッチをON にします。
- ②電源ON後に、ディスプレイに「C」と表示されるまで、①の操作を繰り返します。
 - → 「C」と表示されたら、ケアモニターモードに切り替わります。



ケアモニターモードに切り替えて電源を OFFにすると、次に電源をONにしたとき も、ケアモニターモードで立ち上がります。



親機と子機のチャンネルを合わせます。



コードスケルチ機能をONに設定することもできます(car P48)。その場合コード番号も同じに合わせます。(A~F)

①トーンキーを押します。②コードキーを押します。→ディスプレイに [C] [A] [r] [E] と表示され、子機としてセットされます。この状態で親機からの送

信命令を待ちます。

🕝 子機のセット



4 子機を送信させる

親機のPTTキーを押します。→「ピピ」音が鳴り、子機の
送信が始まります。子機は、
「OSTANA (標本)」、「STANA (標本)」」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (標本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」」、「STANA (#本)」、「STANA (#本)」、「STA

子機の送信時間を5 秒に延長できます。 (1687 P63)



①子機の「5秒受信」中に親機のPTTキーを押します。

→「プププ」音が鳴り、子 機の送信が止まります。

②もう一度親機からの送信命 令を受けると、また送信を 始めます。

子様の電源を入れ直! た時は、再度「❸-機のセット」を行っ。

便利な機能

機能一覧


各モードで使用できる機能等を紹介します。


	トランシーバー モード	バーソナル モード	レビーター モード	セキュリティ	ケアモニター モード
ドーシ出力機能 (電子P46) (※1)・	0	×	0	×	0
ゴードスケルチ機能 <u>〜 「</u> と「P48」(※1)	0	O (*2)	×	0	0
キーロック機能 (mg_sP50)	0	0	0	0	0
モニター機能 (GSP+P51)	0	×	0	0	0
緊急通報機能 (1985年) (1987年) P52)	0	×	×	×	×
リセット (初期化) (咳 <u>P</u> 53)	0	0	0	0	0

※1:トーン出力機能とコードスケルチ機能は同時に使用できません。

※2:登録したID番号別に呼び出します。

交信する相手機(本機以外)にトーンスケルチ機能(グループトーク機能)がある場合や、トーン設定 された中継器にアクセスする場合に使用します。






- ①Fキーを押します。
- ②「F」の点灯中にトーンキーを押します。
- → 「1」が点灯します。(トーン番号が1の 場合)



- ①ダイヤルを回して、トーン番号を選択します。→1~9の間でトーン番号が変化します。
- ②希望のトーン番号が表示されたら、トーン キーを押します。
 - →ポインタが点灯します。これでトーン出力 機能が使用できます。もう一度トーンキー を押すと、ポインタが消灯して、トーン出 力機能がOFFになります。



- ①PTTキーを押して確定します。
 - →設定が確定します。電池使用時は表示が消 えます。



外部電源使用時は、チャンネル表示に戻り ます。

- ②再びPTTキーを押して送信します。
- →音声とともにトーン (咳 P69) が送出されます。

コードスケルチ

コードスケルチ


コードスケルチ機能を使うと、同じコード番号に設定した人とだけ交信でき、混信を防ぐことができます。交信したい相手と、チャンネルおよびコード番号を合わせます。



①Fキーを押します。

② [F] の点灯中にコードキーを押します。

→ [A] が点灯します。(コード番号がAの場




①ダイヤルを回して、コード番号を選択します。 →A~Fの間でコード番号が変化します。



パーソナルモードで相手機のコードが登録 されていれば、A~Fの後に1~3が加わり、 それらのコードも使用できます。

②希望のコード番号が表示されたら、コード キーを押します。

→ ポインタが点灯します。これでコードスケルチ機能が使用できます。もう一度コードキーを押すと、ポインタが消灯しコードスケルチ機能がOFFになります。



①PTTキーを押して確定します。


→設定が確定します。電池使用時は、表示が 消えます。



外部電源使用時、チャンネル表示に戻ります。

②再びPTTキーを押して送信します。「ビビ」 音が鳴ってからお話しください。

→PTTキーを押した直後、約1秒間はコード 信号が送出されます。 は利な機能




Fキーを1秒以上押し続けます。

→「ピピピピピ」音が鳴り、「L」が点滅し ます。




- ・キーロック中でも送信、モニター操作、 音量調整は操作可能です。
- ・キーロック中に電源を入れ頂すとロック 状態で電源が入ります。「モード」→「L」 →「チャンネル番号」と表示されます。




解除するには、再度Fキーを1秒以上押し続け ます。

→「ピピ」音が鳴り、チャンネル番号を表示し ます。

受信中に相手の声が途切れる時などに、相手の声をスピーカから出力する機能です。



モニターキーを押し続けます。 →相手の声がスピーカから音が聞こえます。



緊急通報機能

本機を簡易的な緊急通報装置として使う機能です。普段はトランシーバーとして使用し、万が一の際には相手機にアラーム音で知らせます。



①本機2台をトランシーバーモードにします。 ②本機2台のチャンネルを合わせます。

通常は、音声通話用のトランシーバーとして使用します。



①ダイヤルを3秒以上押します。 →緊急通報が10秒間送信します。




セットモードで「ケア送信延長機能」を ONにすると、20秒間送信します。 (mor P63)

②相手機は緊急信号を受信し、アラーム音が鳴ります。




リセット (初期化)

リセットすると工場出荷状態に戻り、初期状態のトランシーバーモードになります。




- ①Fキーを押しながら電源を入れます。
- ②「-」の表示中にFキーを離します。



- ①Fキーとダイヤルを押しながら電源を入れ ます。
- →パーソナルモードで登録したID番号を一括 消去して、リセットします。
- ②「-」の表示中にFキーとダイヤルを離します。

がな機能

設定方法



- ①Fキーを押します。
- ②「F」点灯中にダイヤルを押します。→セットモードの項目が切り替わります。
- ③ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
- ④PTTキーを押して、設定を確定します。

設定一覧

設定名	初期設定等
充電機能 (IGP P55)	OFF
バッテリセーブ (🖙 P56)	ON
エンドピー (🖙 P57 ※1)	ON
ビープ (MP P58)	ON
スケルチレベル(喀 P59)	3
自局ID番号表示(🖙 P60)	
他局ID番号消去(喀 P61)	-
バッテリ表示 (🖙 P62)	ON
ケア送信延長機能 (🖙 P63 *2)	OFF
PTTオフ機能(IGT P64)	OFF
蚊除け機能 (🖙 P65)	OFF


※1: セキュリティモード、ケアモニターモードでは 使用不可

※2:ケアモニターモードでのみ使用可能

セットモード


充電機能 (CHG)

ニッケル水素充電池またはニッカド充電池を装着し、外部電源端子よりトリクル充電できます。



- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを1回押します。
 - \rightarrow $\lceil C \rceil$ \rightarrow $\lceil H \rceil$ \rightarrow $\lceil G \rceil$ と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなり、充電できます。
- ③PTTキーを押して、設定を確定します。
- →充電を続ける場合、本体の電源はONのままにしてください。

充電時間のめやす 1000mAhタイプ : 約20時間 2000mAhタイプ : 約40時間







初期状態では、OFFに設定されています。

セットモー

バッテリセーブ(bS)

待ち受け状態が5秒以上続くと、内部電源を定期的にON/OFFさせて、電池の消費を抑える機能です。







- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを2回押します。
- → [b] → [S] と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯するとONとなり、バッテ リがセーブできます。
- ③PTTキーを押します。
 - →設定が確定します。

セットモード

エンドピー (EndP)

PTTキーを離した時の「ピッ」音のON/OFFを設定します。









・セキュリティモード、ケアモニタデモード では使用できません。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを3回押します。
- → [E] → [n] → [d] → [P] と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
 - →ポインタが点灯すると、エンドピー機能が ONとなります。
- ③PTTキーを押します。
- →設定が確定します。

ビープ (bEEP)

本機から鳴るビープ音(操作音)のON/OFFを設定します。






- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを4回 押します。 → 「b」→「F」→「F」→「P」と表示され
 - → $\lceil b \rceil$ → $\lceil E \rceil$ → $\lceil E \rceil$ → $\lceil P \rceil$ と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、ビーブ機能がON
 - となります。
- ③PTTキーを押します。
- →設定が確定します。

セットモード

スケルチレベル設定 (SqL)

スケルチレベルを設定します。スケルチとは、受信時に信号がない時の「ザー」という雑音を消す機能です。






- ・初期状態ではスケルチレベルが3に設定されています。
 - ・設定値を大きくするほど強い信号でスケルチが開くようになります。
 - ・Oに設定すると受信信号がなくてもスケルチは開いたままになります。


- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを5回 押します。
- → [S] → [q] → [L] → [3] と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、レベルを調整します。
- →レベルは、O~5の間で調整できます。
- ③PTTキーを押します。
 - →スケルチレベルが確定します。

ピットモード

自局ID番号表示

本機のID番号が参照できます。ID番号は、本体裏に貼り付けてある製造番号と同じです。






- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを6回押します。→6板のID巻号(製造番号)が順に表示され
 - →6桁のID番号(製造番号)が順に表示されます。
- ②PTTキーを押します。
- →通常の状態に戻ります。

セットモード

他局ID番号消去

バーソナルモードで登録済みの、相手機のID番号を消去します。






- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを7回 押します。
- → [E] → [r] → [A] → [S] → [E] と表示されます。
- ② [1] キー、[2] キー、[3] キーのいずれかから、消去したい番号のキーを押します。
 →「ピー」音が鳴りメモリー内容が消去されます。
- ③PTTキーを押します。
 - →通常の状態に戻ります。

t

バッテリ表示(bAtt)

電池容量表示と電源切り忘れアラームのON/OFFが設定できます。



- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを8回 押します。
 - → [b] → [A] → [t] と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、バッテリ表示機能 がONとなります。
- ③PTTキーを押します。
 - →通常の状態に戻ります。





初期状態ではONに設定されています。

●雷池容量表示

雪池使用時、10秒に1度、電池の残容量を表 示します。








●電源切り忘れアラーム

電源切り忘れ防止のため、無操作状態が30分 以上続いた場合、「プププ」というアラーム音 が鳴ります。以後10分おきにアラーム音が鳴 り、電源がONのままであることを知らせます。

セットモード

ケア送信延長機能 (CArE LonG)

ケアモニターモード子機の送信時間を延長できます。



①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを9回 押します。

 $\rightarrow \lceil \mathbb{C} \rfloor \rightarrow \lceil \mathbb{A} \rfloor \rightarrow \lceil \mathbb{I} \rfloor \rightarrow \lceil \mathbb{E} \rfloor \rightarrow \lceil \mathbb{L} \rfloor \rightarrow$ $[o] \rightarrow [n] \rightarrow [G]$ と表示されます。

②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、ケア送信延長機能 がON (50秒送信) となります。

③PTTキーを押します。

→通常の状態に戻ります。

ケアモニターモード

初期状態 : 25秒送信/5秒受信 本機能ON : 50秒送信/5秒受信


·初期状態はOFF (25秒送信) に設定さ れています。

・本機能をONにすると、緊急通報機能の 送信時間が20秒になります。(mg P52)

セットモード

PTTオフ機能(PttoFF)

本機を受信専用で使用する場合などに、本機からは送信できないようにする機能です。PTTキーを押しても送信できません。






- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを10回押します。→「P」→「t」→「t」→「o」→「F」→
 - 「F」と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。
- →ポインタが点灯すると、PTTオフ機能が CNとなります。
- ③PTTキーを押します。
- →通常の状態に戻ります。

セットモード

蚊除け機能 (MoSqUito)

本機のスピーカから蚊の嫌がる超音波を発生させる機能です。





・ 初期状態はOFFに設定されています。

注意

世界には、およそ数三種類の政が生息しており、奴除け機能が効かない種類の数もいます。 対除け機能をONに設定すると、常時軽 音波を発生するため、バッチリセシブ像

能は働かなくなり、電池の消耗が早くなります。

- ①Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを11 回押します。
- → $\lceil M \rceil$ → $\lceil o \rceil$ → $\lceil S \rceil$ → $\lceil a \rceil$ → $\lceil U \rceil$ → $\lceil i \rceil$ → $\lceil i \rceil$ → $\lceil o \rceil$ と表示されます。
- ②ダイヤルを回して、ON/OFFを切り替えます。 →ポインタが点灯すると、蚊除け機能がON となります。
- ③PTTキーを押します。
 - →通常の状態に戻ります。

ットモード

各チャンネルの送受信周波数

単信チャンネル(レピータモード以外) レジャー9CH+ビジネス11CH

	き等。 第4次 機 での 2003 2007 第3 次 2007 2007	本機でのチャンネル表示・	表表 送受信周波数 和H21 —155。
	1	1	422.2000
	2	2	422.2125
	3	3	422.2250
11.375 -77.17	4	4	422.2375
レジャータイプ	5	5	422.250 0
9チャンネル	[6	6	422.2625
	7	7	422.2750
	8	8	422.2875
	9	9	422.3000
	1	ポインタ+1	422.0500
	2	ポインタ÷2	422.0625
	3	ポインタ÷3	422.0750
	4	ポインタ÷4	422.0875
ビジネスタイプ	5	ポインタ+5	422.1000
11チャンネル	. 6	ポインタ+6 ポインタ点灯	422.1125
117 1777	7	ポインタ+7	422.1250
	8	ポインタ+8	422.1375
	9	ポインタ+9	422.1500
	10	ポインタ+0	422.1625
	11	ポインタ+11	422.1750

各チャンネルの送受信周波数

	アノイル(レ		ジャー9CH+ビジネス1	BCH
2. 在	二位来機(の) チャルネル番号)	27 - CO - 27 1/2 Im	一步启司政务型列的 加入	加速信息数 Middle
	10	0	421.8125	440.2625
	11	1	421.8250	440.2750
レジャータイプ	12	2 3	421.8375	440.2875
9チャンネル	13 14] 3	421.8500	440.3000
37 17470	15	4 5	421.8625	440.3125
1	16	5	421.8750	440.3250
	17	6 7	421.8875	440.3375
	18		421.9000	440.3500
	12	8 ポインタ+2	421.9125	440.3625
	13	ポインター3	421.5750	440.0250
ł	14	ポインタ+4 ポインタ	421.5875	440.0375
	15	ポインタ+5 点灯	421.6000	440.0500
	16	ポインタ+6	421.6125	440.0625
17		ポインタ+フ	421.6250 421.6375	440.0750
	18	ボインタ+8	421.6500	440.0875
	19	ボインタ+9	421.6625	440.1000
ビジネスタイプ	20	ポインタ+0	421.6750	440.1125
18チャンネル	21	ポインタ+1	421.6875	440.1250 440.1375
	22	ポインタ+2	421.7000	440.1500
- 1	23	ポインタ+3 ポインタ	421.7125	440.1625
	24	ボインタ+4 点滅	421.7250	440.1750
	25	ポインタ+5	421.7375	440.1875
	26	ボインタ+6	421.7500	440.2000
	27	ボインタ+7	421.7625	440.2125
	28	ポインタ+8	421.7750	440.2250
	29	ボインタ+9	421.7875	440.2375

セットモードメニュー

20 Mary 1970 1971 1971	さる ディスプレイ表示。	21年27· 大三共产业人类主题模作方法·艾特斯的第三个数据的
充電機能	CHG	Fキー → ダイヤル1回押し
バッテリセーブ機能	bS	Fキー → ダイヤル2回押し
エンドビー機能	EnaP	Fキー → ダイヤル3回押し
ビープ機能	bEEP	Fキー → ダイヤル4回押し
スケルチレベル設定	SqL	Fキー → ダイヤル5回押し
自局ID番号表示	****	Fキー → ダイヤル6回押し
他周ID番号消去	Erase	Fキー → ダイヤル7回押し
バッテリ表示	bAtt	Fキー → ダイヤル8回押し
ケア送言延長機能	CArE LonG	Fキー → ダイヤル9回押し
PTTオフ機能	PttoFF	Fキ- → ダイヤル10回押し
虹除け機能	MoSqUito	Fキー → ダイヤル11回押し

トーン周波数/オプション一覧

トーン周波数

出力トーン間波数 (Hz)		
1 67.0 2 71.9 3 74.4 4 77.0 5 79.7	对外产工工程号	出力トーン周波数(Hz)
3 74.4 4 77.0 5 79.7	11	
4 77.0 5 79.7		
5 79.7	3	74.4
	4	77.0
6	5	
82.5	6	82.5
7 85.4	7	85.4
8 88.5	8	88.5
9 91.5	9	91.5

オプション一覧

本製品のオプション一覧です。

EDH-18 シガーDC/DCコンバーター(DC12V系)

EMS-9 スピーカマイク EME-6 プチ型イヤホン

VOX付きヘッドセット(ヘッドホンタイプ)

EME-13A VOX付きヘッドセット(インナータイプ)

EME-15A VOX付きタイピンマイク

EME-19A ヘルメット用ヘッドセット

EME-20 イヤホンマイク EME-21A タイピンマイク

付録

故障とお考えになる前に

本製品が故障かな?と思ったら、まずこちらをお読みください。

7.77.44症(状2.45.44		如" 置。"
14 A Children 1805 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947 - 1947	電池の入れ方が間違っている。	電池を正しく入れ直してください。
電源が入らない。	電池が消耗している。	新しい電池と交換してください。 充電池を充電してください。
	音量が低すぎる。	適切な音量に設定してください。
	相手とチャンネルが違う。	同じチャンネルに合わせてください。
音が出ない。	相手と距離が離れすぎている。	· 交信距離を目安に交信してください。
受信できない。		コードスケルチを解除してください。
Z/E C C 10.0 10	コードスケルチが働いている。	同じコード番号に合わせてください。
	PTTキーが押されて、送信状態になっている。	PTTキーを離してください。
「ザー」という雑音が 出る。	スケルチレベルが低すぎる。	適切なスケルチレベルに設定してください。
110	信号を受信している。	信号がなくなってから送信するか、チャンネ ルを変更してください。
送信できない。・・・	通信モードを間違っている。	電源を入れ直して、通信モードを確認してく ださい。
	交信制限時間を超過している。	PTTキーを離し2秒たってから、再度送信してください。
	PTTオフ機能が働いている。	セットモードでPTTオフ機能をOFFに設定してください。
キーを操作できない。 チャンネルが変わらない。	キーロックされている。	キーロックを解除してください。

- ●処置を施しても異常が続くときは、リセット(初期化)してください(🖙 P53)。症状が回復する場合があります。
- ●電池が消耗していると、まれに誤動作することがあります。新しい電池に交換すると正常な状態に戻る場合があります。

付

定格

送受信周波数。	レジャーチャンネル 422.2 440.3	3125〜421.9125MHz(受信) 2000〜422.3000MHz(送受信) 2625〜440.3625MHz(送信) 5KHzステップ)		
	ビジネスチャンネル 422.0 440.0	5750〜421.7875MHz (受信) 1500〜422.1750MHz (送受信) 0250〜440.2375MHz (送信) 5KHzステップ)		
電波形式, 海		0.4.22.22.23		
送信出力	10mW			
受信方式 等級	ダブルスーパーヘテロダイン			
受信感度 . 数字	- 14dBu以下 (12dB SINAD)			
音声出为 、 。	80mW以上			
" " " A " " " " " " " " " " " " " " " "	送信時約50mA			
消費電流 🦃	受信定格出力時(50mW) 約80m	受信定格出力時(50mW) 約80mA		
作更电 机	受信待ち受け時 約40mA			
Section 1	バッテリセーブ動作詩(平均) 約1	5mA		
通信方式學、於為	单信方式、半複信方式			
定格電圧。一談	DC2.4V~3.0V			
外部電源	EIAJ規格 区分2 DC4.5V~6.0	V		
動作温度範囲	-10℃~+50℃			
山間周波数	1st IF 21.7MHz			
中間周波数	2nd IF 450KHz			
对法律的编纂		mm(突起物除く)		
重量位数。近天	150g (乾電池含む)			

付級

71